



W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń.

W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury dwudzielne typu Arota.

**Uwaga!**  
Posadowienie (rzędne) istniejącego uzbrojenia podziemnego odczytano z mapy sytuacyjno-wysokościowej, a w przypadku ich braku przyjęto standardowe zagłębienie. Należy zwrócić uwagę, że zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego wskazane na mapach i na profilach może odbiegać od rzeczywistości. Należy wziąć pod uwagę również to, że może wystąpić istniejące uzbrojenie niewskazane na mapach.

**Legenda**

- Projekтована сѣћ водоснабјаванја
- Projekтоване прикључа водоснабјаванја
- Zaasęę hydrańtrów p.p.o.z. (promień 75,0 mb)
- Prój. sѣć kanalizacji ogólnospławnej
- Prój. przykłąca kanalizacji sanitarnej
- Razj. konojny stanujacy i konojny dla usposobienj

[illegible]