

Turbowerk bijpom D 150 solary - gabeld  
profilszary / boggedszary


1. Oznaczenia:

Takie wyloty pozostają bez zmian.

Takie wyloty pozostają bez zmian.

- nieaktywni, co, uciążliwa ze strony zniechęca się nad podległymi. Takie wloty należy zamurować. Miejsca zamurowane należy wytylnkować, wyszpachlować i pomalować.

2. Przed montażem nasd kominowych ponownie sprawdzić drożność i przeznaczenie przewodu.

[illegible]